






“Naturale” Систем

1. Стружење - Грубо и средно со Bona Belt и Bona Edge машините 

2. Нанесување - Bona Mix&Fill Plus со шпакла Потрошувачка: 8-12m²/lt
Време на сушење: 15-30 min (20°C/60%) 

3. Стружење - Fino со Bona Belt и Bona Edge машините 


4. Стружење - Завршно со Bona FlexiSand или Bona Buffer 

5. 1^{во} нанесување - Бона Натурале Бејз со Бона Натурале Ваљак 

Домашно оптоварување



Naturale Base
Потрошувачка:
8-10m²/lt
Време на суш.: 1-2
часа (20°C/60%)

6. Меѓуслојно сстружење со Bona FlexiSand или Bona Buffer 

7. 2^{ро} нанесување - Бона Натурале 1-комп. со Бона Натурале Ваљак




Naturale 1-comp.
Потрошувачка:
8-10m²/lt
Време на суш.: 2-3
часа (20°C/60%)

- 8.

Многу големо оптоварување




Naturale Base
Потрошувачка:
8-10m²/lt
Време на суш.: 1-2
часа (20°C/60%)

7. 2^{ро} нанесување - Бона Натурале 2-комп. со Бона Натурале Ваљак 



Naturale 2-comp.
Потрошувачка:
8-10m²/lt
Време на суш.: 3
часа (20°C/60%)

Измешајте Натурале 2К со зацврстувач - мешајте 2 мин.

8. Меѓуслојно стружење со Bona FlexiSand или Bona Buffer 

- 9.

9. 3^{то} нанесување - Бона Натурале 2-комп. со Бона Натурале Ваљак 